

ATELIER DE SELLERIE JEAN LEHMANN
5 RUE DU COMMERCE 67920 SUNDHOUSE
TEL/FAX : 03 88 57 76 59 PORT. : 06 86 74 89 25
MAIL : jean.lehmann3@wanadoo.fr SITE : www.tipi-tente.com
N° SIRET 41900108600042 code APE 1512Z TVA 58 419 001 086

liste de matériel fournis

- 2 portiques pré assemblés
- 1 faîtière dia 10 lg 7,5 avec un crochet de gymnaste à l'arrière
- 1 perche support de toile de 6 dia 8 ou 10 avec un anneau
- 4 renforts dia 8 lg 4,8 pré percés
- 2 perches dia 10 lg 7,5 avec profil aluminium
- 2 perches dia 8 lg 7,5 pour toile extérieure
- 4 demi ronds pour soutien intérieur
- 12 vis tête assiette 8*140 embout torx 40
- 4 vis tête assiette 8*160 embout torx 40
- 8 vis tête fraisée 6*100 embout torx 25
- 1 corde
- 11 sardines pour façade avant et arrière
- 14 sardines pour les murs toilés
- 12 tenax à visser à fixer sur les murs en bois pour rabattre façade (uniquement murs bois)
- sortie de poêle

matériel à fournir par vos soins

1 échelle escabeau mini, deux c'est mieux
visseuse avec embouts torx 25 et 40 et embout PZ2

montage de la structure portante

- re boulonner les deux portiques pré assemblés
attention il y a un avant et arrière marqué respectivement AV et AR , les renforts demi ronds vers l'extérieur
- la distance axe axe entre les deux portiques est de 7,35



- les mettre en place à la verticale, en les calant provisoirement avec les dia 10 avec le profil et une corde par exemple, ce moment est sensible les portiques sont en équilibre



- mise en place de la faîtière , poser et boulonner la faîtière, le crochet de gymnaste est vers l'arrière et vers le bas, attention la structure est en équilibre!!

- mise en place des 4 renforts avec les vis de 8* 140 fournies, les renforts sont numérotés et **vous devez impérativement revisser les renforts dans les trous déjà percés**, cette opération doit être effectuée avec soin, en réutilisant le trou vous obtiendrez, la cote de 7,35, les diagonales pour l'obtention d'un triangle et la rectitude de la faîtière



- mise en place de la perche de levage de toile avec le crochet
- enfiler la toile intérieure dans la perche de levage , coté arrière en premier (hublot)



- utiliser la corde pour lever la toile



- monter et tendre la toile, entre la perche faîtière et la perche support de toile la **distance à respecter doit être de 17 cm (impératif)**



mettre en place les deux ronds avec profil dans le jonc, attention commencer à enfiler coté arrière
– attention la toile a tendance à aller du coté ou vous avez enfilé la première perche, il faut rééquilibrer en vérifiant l'axe de la toile sur la perche support de toile, les deux perches doivent être à la même hauteur



fixer les perches sur les portiques, attention bien respecter les emplacements et l'entraxe de 7,35



le profil doit être vers le haut



la toile doit être tendue



mise en place des 4 renforts intérieurs en utilisant les 8 vis 6*140



pour la toile ext, il faut simplement la mettre de part et d'autre de la faîtière et glisser les barres puis les visser